

Bedienungsanleitung GS-Serie, GE-Serie, GST-Serie, GEM-Serie, GSM-Serie, OWA-Serie, SGA-Serie, P-Serie

Einführung

Dieser AC/DC-Adapter ist für die externe Stromversorgung für elektrische Geräte konzipiert. Es gibt diese Adapter als Tisch- und Steckernetzteile. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung und Pflegehinweise vor der ersten Inbetriebnahme.

Montage

Vor der ersten Inbetriebnahme überprüfen Sie bitte, ob die Netzspannung mit der am Netzgerät angegebenen Eingangsspannung, sowie die Spannung und Polarität des Ausgangsstromes und die Leistung mit dem anzuschließenden Equipment übereinstimmen.

Die Verbindung der Stecker muss stabil sein, ein Verdrehen oder Knicken des Kabels ist zu vermeiden.

Sorgen Sie für ausreichende Belüftung während des Betriebs. Der Adapter sollte nicht abgedeckt oder in der direkten Nähe von Heizkörpern betrieben werden, weiterhin darf er keiner direkten Sonnenstrahlung ausgesetzt werden.

Wenn Ihr Gerät über längere Zeit nicht benutzt wird, empfehlen wir das Gerät und Adapter von der Netzspannung zu trennen, um eventuelle Beschädigungen z.B. durch Überspannung im Netz (Spikes, Blitzschlag) zu vermeiden.

Sicherheitshinweise

Verwenden Sie den Adapter nicht, wenn er offen oder das Gehäuse beschädigt ist, weiterhin ist der Betrieb bei einem schadhafte Netzanschluss untersagt – Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.

Reparaturen dürfen nur von einem Techniker ausgeführt werden, bei eigenmächtigen Änderungen oder Reparaturen am Gerät erlischt die Garantie.

Achten Sie darauf, dass der sekundärseitige DC-Stecker für Ihr Gerät geeignet ist – gewaltsames Verbinden von nicht passenden Steckern kann zu Beschädigungen des Gerätes führen.

Schützen Sie den Adapter vor Spritzwasser und Feuchtigkeit.

Pflege

Zum Reinigen dürfen Sie keinerlei Reinigungsmittel verwenden. Ausschließlich mit einem trockenen

Tuch abwischen. Trennen Sie den Adapter vor Reinigung von der Netzspannung

Entsorgung

Elektronische Altgeräte sind Wertstoffe und gehören nicht in den Hausmüll. Ist das Gerät am Ende seiner Lebensdauer, entsorgen Sie es nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen bei den kommunalen Sammelstellen. Eine Entsorgung über den Hausmüll ist nicht gestattet.

Hersteller

MEAN WELL ENTERPRISE Co., Ltd. No. 28, Wu-Chuan 3 rd Road

Wu Ku Industrial Park, Taipei Hsien, Taiwan,

Tel: +886-2-2299-6100

Importeur

M+R Multitronik GmbH, Grootkoppel 16, 23858 Reinfeld, Tel.04533-6063-200,

Internet : www.multitronik.com Email : info@multitronik.com Ust-Id-Nr. DE134853261 EAR-Reg-Nr. DE46556560.

Bedienungsanleitung GS-Serie, GE-Serie, GST-Serie, GEM-Serie, GSM-Serie, OWA-Serie, SGA-Serie, P-Serie

Einführung

Dieser AC/DC-Adapter ist für die externe Stromversorgung für elektrische Geräte konzipiert. Es gibt diese Adapter als Tisch- und Steckernetzteile. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung und Pflegehinweise vor der ersten Inbetriebnahme.

Montage

Vor der ersten Inbetriebnahme überprüfen Sie bitte, ob die Netzspannung mit der am Netzgerät angegebenen Eingangsspannung, sowie die Spannung und Polarität des Ausgangsstromes und die Leistung mit dem anzuschließenden Equipment übereinstimmen.

Die Verbindung der Stecker muss stabil sein, ein Verdrehen oder Knicken des Kabels ist zu vermeiden.

Sorgen Sie für ausreichende Belüftung während des Betriebs. Der Adapter sollte nicht abgedeckt oder in der direkten Nähe von Heizkörpern betrieben werden, weiterhin darf er keiner direkten Sonnenstrahlung ausgesetzt werden.

Wenn Ihr Gerät über längere Zeit nicht benutzt wird, empfehlen wir das Gerät und Adapter von der Netzspannung zu trennen, um eventuelle Beschädigungen z.B. durch Überspannung im Netz (Spikes, Blitzschlag) zu vermeiden.

Sicherheitshinweise

Verwenden Sie den Adapter nicht, wenn er offen oder das Gehäuse beschädigt ist, weiterhin ist der Betrieb bei einem schadhafte Netzanschluss untersagt – Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.

Reparaturen dürfen nur von einem Techniker ausgeführt werden, bei eigenmächtigen Änderungen oder Reparaturen am Gerät erlischt die Garantie.

Achten Sie darauf, dass der sekundärseitige DC-Stecker für Ihr Gerät geeignet ist – gewaltsames Verbinden von nicht passenden Steckern kann zu Beschädigungen des Gerätes führen.

Schützen Sie den Adapter vor Spritzwasser und Feuchtigkeit.

Pflege

Zum Reinigen dürfen Sie keinerlei Reinigungsmittel verwenden. Ausschließlich mit einem trockenen

Tuch abwischen. Trennen Sie den Adapter vor Reinigung von der Netzspannung

Entsorgung

Elektronische Altgeräte sind Wertstoffe und gehören nicht in den Hausmüll. Ist das Gerät am Ende seiner Lebensdauer, entsorgen Sie es nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen bei den kommunalen Sammelstellen. Eine Entsorgung über den Hausmüll ist nicht gestattet.

Hersteller

MEAN WELL ENTERPRISE Co., Ltd. No. 28, Wu-Chuan 3 rd Road

Wu Ku Industrial Park, Taipei Hsien, Taiwan,

Tel: +886-2-2299-6100

Importeur

M+R Multitronik GmbH, Grootkoppel 16, 23858 Reinfeld, Tel.04533-6063-200,

Internet : www.multitronik.com Email : info@multitronik.com Ust-Id-Nr. DE134853261 EAR-Reg-Nr. DE46556560.